

BLACK BEAR ハイラックス用ルーフキャリア RF001
取扱・取付説明書



この度はBLACK BEAR ルーフキャリアをご購入いただきありがとうございます。
本書は取付、取扱に関して重要なことが記載されておりますのでよく読んでください。
また本書はなくさずに大切に保管してください。



CUSTOMER INFORMATION

本取付説明書に記載されている内容は適切な工具、機器、トレーニングを受けた熟練技術者のみがお客様の車両に正しく安全に機器を取り付けるためのものです。

WARNING ⚠

すべての部品が適切かつ確実に車両に取り付けられ、固定されていることが重要です。
取り付けが不適切な場合、自動車事故を引き起こし、重大な人身事故または死亡事故を引き起こす可能性があります。


使用前に商品を確認し、製品の調整、摩耗、損傷がないか定期的に点検してください。

取り付けや使用について、製品に付属している説明書や注意事項をすべて読み、理解できた上で行ってください。

取扱説明書および注意事項のすべてを理解できない場合、または機械的な経験がなく取り付け手順を十分に理解できない場合は専門のインストーラーまたはその他の有資格者に取り付けを依頼してください。

注意：この説明書に従って製品を設置しなかったために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
本製品の設置についてご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

■製品内容・パーツ一覧

parts No.			parts No.		
Ⓐ		1	ⓙ	 M8	8
Ⓑ		Lx1 Rx1	Ⓚ	 M8	32
Ⓒ		1	Ⓛ	 M6	12
Ⓓ		FLx1 FRx1	Ⓜ	 M8	32
Ⓔ		MLx1 MRx1	Ⓝ	 M6	12
Ⓕ		RLx1 RRx1	Ⓟ	 T45	1
Ⓖ		6	Ⓠ	 T30	1
Ⓕ	 M8*20	32			
Ⓖ	 M6*30	12			

